


## 取扱説明書

品番 SR-S05A



### もくじ



このたびは、IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

安全上のご注意 .....	2
お使いになる前に .....	4
使用上のお願い .....	4
ふっくらごはんのコツ .....	5

ごはんを炊く前に .....	6
まず、ご確認ください .....	6
準備 .....	7
ごはんの炊きかた .....	8
白米・炊きこみ・炊きおこわ・おかゆ・玄米 早く炊きあげたいとき(白米倍速) .....	9

予約炊飯のしかた .....	10
現在時刻の合わせかた .....	

保温と再加熱 .....	12
--------------	----

上手な炊きかた .....	12
おかゆ              玄 米 .....	12
炊きおこわ      炊きこみご飯 .....	13

お手入れのしかた .....	14
----------------	----

故障かな!? .....	16
こんな表示が出たら(U10、H01 など) .....	17

保証とアフターサービス .....	18
(保証内容と相談センター一覧表)	

仕様 ..... 裏表紙

ご使用前に

使いかた

困ったとき

## 安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### 警告

通気口やすき間に、ピンや針金等の金属物などの、異物を入れない



感電や異常動作を起こし、けがの原因となります。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、

乳幼児の手の届く所で使わない

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

絶対に改造、分解、修理をしない



火災、感電、けがの原因となります。

分解禁止

修理は、お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない  
(傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因となります。

禁止

電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。

### 警告

水につけたり、水をかけたりしない



水ぬれ禁止

ショート、感電の原因となります。

本体内部に水が入った場合は、販売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

蒸気口に顔や手を近づけない



接触禁止



やけどの原因となります。

蒸気口

特に乳幼児には、さわらせないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みが緩いときは使用しない



禁止

感電、ショート、発火の原因となります。

### 注意

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない




禁止

転倒によるけが、火災の原因となります。

水のかかる所や、火気の近くで使わない



禁止



感電、漏電、火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートを起こし、発火の原因となります。

電源プラグを巻き取るときは、必ず電源プラグを持って行う



電源プラグがあたってけがの原因となります。

専用の内なべ以外は入れない



禁止

過熱によるやけどや、異常動作によるけがの原因となります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師にご相談ください



本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

## 安全上の注意

## ⚠ 注意

使用中や使用直後は、ふた内側などの高温部に触れない



接触禁止



本体を持ち運ぶとき、フックボタンに触れない



接触禁止

ふたが開いて、けがややけどの原因となります。

お手入れは冷えてから行う



高温部に触れ、やけどの原因となります。

壁や家具の近くで使わない



禁止

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色や変形の原因となります。  
収納キャビネットなどをお使いのときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。

## 使用上のお願い

ごはんつぶなど、異物をつけたまま使わない



つば部や底



なベセンサー

つばが  
あたる部分

故障の原因となります。

ふたの上に、ふきんをかけない

故障や変形、変色、ひび割れの原因となります。

磁気に弱いものを近づけない

記憶が消えたり、雑音が出ることがあります。

磁気カード(キャッシュカード、定期券など)

磁気テープ(カセットテープなど)  
無線機器(テレビ、ラジオなど)

直射日光が当たる所で使わない

## 内なべのフッ素樹脂被膜を傷めないために

たたいたり、こすったりしない



酢は使わない

調味料を使った場合は、すぐに洗う

スプーンや食器類を入れない



泡だて器などで洗米しない  
金属製のおたまを使うときは、内なべを傷つけない

みがき粉や金属たわし、ナイロンたわしで洗わない



スポンジで洗う

## ふっくらごはんのコツ

1

## いいお米を選ぶ

つやがあり透き通っている！

割れ米が少ない！

保存は、冷暗所で！

精米後は、できるだけ早く！

(夏は半月以内)

2

## お米は正しく計る

必ず、付属の計量カップ(180ml)で！

市販品(200ml)は、料理用です。

計量米びつでは、誤差がでることがあります。

3

水が澄むまで、  
手早く「研ぐ」

とぐ目的は、こすって表面に残っている米ぬかを落とすこと。  
(とぎかた 7 ページ)

4

## 水切りは手早く

ざるに上げたまま、放置しない！  
(米が割れて、べちゃつきの原因に)  
水に浸さなくても、すぐ炊けます。

5

正しく水加減、  
洗米や水加減は「水」で

左右の目盛を見て合やす。  
お湯やアルカリ水の pH9 以上は、使わない(べちゃつきや黄変の原因に)

6

炊きあがったら  
すぐほぐす

余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。  
むらす必要は、ありません。


## お使いになる前に



まず、ご確認ください

蒸気ぶたは、ついてますか？

(☞ 15 ページ)





内ぶたは、ついてますか？

(取り付けかたは、☞ 14 ページ)

付属品




フックボタン  
押すと  
ふたが開く




準備

1

良い例




悪い例




付属の計量カップで  
お米を計る

1回で炊けるお米の量は、メニューにより異なります。裏表紙の「仕様」をご覧ください。

2



たっぷりの水で  
さっとかきまぜ、  
水を素早く捨てる。  
(最初は、水を  
吸収しやすいため)




とぐ 洗い流すを  
くり返し、水がきれい  
になるまで手早く  
洗う。

内なべでお米を研ぐ

充分に洗米してください。  
(おこげができた、ぬか臭くなる原因)

3

例、白米を、1 カップ炊くとき



炊きたいメニューの  
水位線で水加減をする


水加減は、平らな台の上で。  
(左右の目盛を見て、同じ高さに合わせ)  
胚芽精米は、白米の目盛に、麦混ぜ米は、白米の目盛より少し多めに合わせます。  
無洗米は、白米の目盛より少し多めに合わせます。  
かたさは「コース」キーで選び (☞ 9 ページ) より  
お好みのかたさにしたいときは、水で調整してください。

水に浸さなくても、すぐ炊けます。  
浸水するとごはんがやわらかくなります。

無洗米は、とがずに炊けるお米ですが、次のことにご注意ください。

- ・無洗米はヌカが取れている分、付属の計量カップで計りますと多くなります。  
水加減は若干多めでお試ください。後は、お好みで調整してください。
- ・特にお米を入れ、後から水を入れますと、なべの底でお米と水がなじまないことがあります。  
炊く前に底から軽くかき混ぜてください。(水を加えたときに、お米からでんぷんが溶け出して多少白くなります、おこげが出来たり、臭いが気になるときは、軽く水洗いしてください)


4




内なべを本体に入れる

つば部やなべ底の、水分や異物をふき取ってください。

5



ふたを閉め電源プラグを差し込む



このランプが点灯しているときは、炊飯できません。

## お知らせ

**取消切** 押し、ランプを消す。

炊きこみごはんと炊きおこわは、白米の「ふつう」または「やわらか」コースで炊飯します。  
(詳しくは14ページ)  
保温はしないでください。(においの原因)  
白米倍速は、少しかためになり、おこげができることがあります。  
お米を浸水させてから炊飯すると、かたさはやわらぎます。  
おかゆは、ごはんからはできません。保温はしないでください。(のり状になる原因)  
炊きあがるまでの時間の目安

ふつう	約 48 分	おかゆ	約 53 分
やわらか	約 56 分	白米倍速	約 24 ~ 34 分
		玄 米	約 2 時間

炊きこみごはんや炊きおこわのときは、具の量により、約 7 ~ 20 分長くかかります。(残時間表示は「10 分後」で止まって時間調整します)

## 押して、炊きたいコースに合わせ

(コースは、保温 白米倍速 ふつう やわらか おかゆ 玄米の順に変わります)

( 部が選択 )



「コース」キーを押し続けると早送りできます。

「スタートで設定完了」が点滅

## 押す

「炊飯/スタート」ランプが点滅から点灯になり、炊飯開始

炊きあがるまでの、およその時間を表示。(ふつうの場合「約 48 分後」)




おかゆのとき、炊きあがるまでの時間は、4 分前から表示します。

玄米のとき、炊きあがるまでの時間は、12 分前から表示します。

炊きあがり、ピピッ音が鳴ったら  
すぐに、ごはんをほぐす

(保温ランプが点灯し、自動的に保温)



保温経過時間を、1 時間毎に 23 時間までお知らせします。

(1 時間未満の保温時間のときは「0」時間表示です)

24 時間を超えると、現在時刻表示になり、96 時間を超えると自動的に切れます。



ごはんがなくなったら ➡ **取消切** 押し、電源プラグを抜く

プラグを抜かないと、約 1.2W の電力を消費します。

「取消/切」キーを押さないと、「保温」を取り消すことができません。

## 白米を早く炊きあげたいとき (白米倍速)

1

コース

押す



2

炊飯スタート

「炊飯/スタート」キーを押す。

(通常より、約 20 分早く炊けます)


炊きあがるまでの時間は、6 分前から表示



(コースを白米倍速に合わせ)

予約をする前に・・・

まず、現在時刻が合っているか確認しましょう！



1

○ 予約

2

時 | 分



3

炊飯  
スタート

## 現在時刻の合わせかた

例：午前 6:59 を午前 8:30 に合わせるとき

電源プラグを差込み、



〔時〕 または 〔分〕 を 1 秒以上押す。  
(時・分が点滅したら、キーから指を離す)



〔時〕 または、〔分〕 キーを押して現在時刻に  
合わせる。〔時〕 キーを押して「8」に合わせる。  
〔分〕 キーを押して「30」に合わせて「8：30」にする。  
(5 秒間、点滅した後、点灯すれば時刻合わせ完了です)



炊飯中、保温中及び予約中は時刻合わせはできません。

時・分キーは押し続けると早送りができます。

24 時間表示の時計です。夜中の12時は0:00に、昼の12時は12:00に合わせてください。

## 食べたい時刻に炊きあげるとき（予約炊飯）

例：炊きあがり時刻を午前 7 時 30 分と予約するとき。

押す

「炊飯/スタート」ランプと  
「スタートで設定完了」が点滅。



押して、炊きあがり  
時刻を合わせる

10 分単位で予約できます。



押す → 予約完了

(予約ランプが点灯)  
(すぐに炊飯が始まったとき  
▶ 16 ページ)



炊きあがるまでの時間は、  
表示されません。

予約時刻の変更や取消するとき



予約中に現在時刻を確認したいとき



## お知らせ

予約時刻は「炊飯/スタート」キーを押さないと記憶されません。

予約できないメニューは ▶ 具や調味料を使うもの( 沈殿してうまく炊けない)や  
白米倍速。

予約の時間は ▶ 現在時刻の 1 時間10 分後から 13 時間後まで。

( 玄米 ) は 2 時間10 分後から 13 時間後まで。

長時間 ( 13 時間以上 ) の予約は腐敗防止のためおやめください。

予約炊飯の場合は、少しおこげができたり、やわらかくなることがあります。





本体部の汚れや異物の取り除きは、次の要領で行ってください。  
必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。  
ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわし等は、使わないでください。

## 本体・ふた

固く絞ったふきんで、ふく。


お願い

台所用洗剤は、使わないでください。

## 内ふた（毎回、洗う）

外しかた

つまみ部（両側）を  
つまみ、  
手前に引っ張る。



洗いかた

薄めた台所用洗剤（中性）とスポンジ  
で洗い、取り付ける前に水をふき取る。

取り付けかた

内ふた上部の 印を、ふたの上方に合わせ、  
つまみ部（両側）を、カチッと音がするまで、押し込む。

お願い

食器乾燥器や食器洗い機は  
使わないでください。

## 内なべ（毎回、洗う）

薄めた台所用洗剤（中性）とスポンジで洗う。外側は水をふき取り、さびがでたときは、ナイロンたわしでこすり落とす。


お願い

内なべのフッ素樹脂被膜のはがれ（人体に  
害はありません）や、変形時は、交換してくだ  
さい。

ナショナル商品取扱店で購入できます。  
ARE50-615

## 付属品（毎回、洗う）

薄めた台所用洗剤（中性）とスポン  
ジで洗う。




## なべセンサー

異物などがこびりついたときは、  
中性洗剤を含ませたナイロンたわし  
で軽くみがき、固く絞ったふきんで  
ふく。


（ ）内は、お手入れ頻度の目安です。

## 蒸気ふた（毎回、洗う）

外しかた  
持ち上げ、




矢印の方向に回し、  
手前に引き抜く。



取り付けかた

と の位置をあわせ、  
矢印の方向に、カチッと音が  
するまで回し、  
本体に押し込み、取り付ける。  
（浮きや傾きがないこと）




この位置を  
合わす

パッキン（取り外さない）

洗いかた

蒸気ふたをぬるま湯にしばらく  
つけた後、洗い流す。

取付部は、固く絞ったふきんでふく。




お願い

蒸気ふたの中に異物や汚れが  
あると、誤動作の原因となり  
ます。きれいに洗い流して  
ください。

## ふた内面のお手入れ

内ふたを取り外し、ふた内面  
とパッキンを固く絞ったふきん  
でふいてください。



パッキン  
（取り外さない）



# 故障かな!?

こんな表示が出たら

サービスを依頼される前にご確認ください。

症 状	ご確認ください	参 照 ページ
キー操作(炊飯)ができない	表示部に「U12」「H01」など、表示をしていませんか? 各ランプが点灯していませんか? ランプ点灯中は、キー操作ができません。 「取消/切」キーを押し、ランプを消してから行ってください。	17 8
予約をスタートすると、すぐに炊飯が始まる	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 1時間10分未満(玄米のときは、2時間10分未満)に予約していませんか? 予約すると、すぐに炊飯が始まります。	10 11
予約時刻に炊けない	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示の時計です。再確認してください。 「炊飯/スタート」キーを押しましたか?	10 11
蒸気口以外から蒸気がもれる	内ぶたのパッキン部(14ページ)や内なべのふちに、ごはんがついたり、変形したりしていると、蒸気がもれ、ごはんが乾燥します。 内ぶたのつまみ部は、両側とも押し込まれていますか?	— 14
炊飯中、停電になったとき	炊き上がり時刻が、遅れることがあります。 停電の長さによっては、うまく炊けないことがあります。	— —
炊飯や保温中に音がする	「ジー」音 通電音です。 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。	— —
炊飯時間が長い (“約10分後”の残時間表示が進まない)	炊きこみご飯を炊くときや、水を多く入れたときは、時間が長くなります。 (“約10分後”で時間調整します)	8 —
再加熱ができない	保温を「切」にしていますか? ご飯が冷たくないですか?(ピッ音が4回鳴ります) 50 以下のときはできません。	— —
ごはんが乾燥する	12時間以上保温したためです。 くり返し、再加熱したためです。 ふたのすき間から、蒸気がもれているためです。 蒸気ふたを、つけ忘れたためです。	15 — 6
おかゆがのり状になる	予約炊飯で、お米を長時間、水に浸したためです。 おかゆを、保温したためです。	— 8
炊き上がり後、 ごはんの中央部がくぼんでいる	IH加熱の特徴で、ごはんを包み込んで炊き上げるためです。	—

リチウム電池について(表示部が消えたときなど)  
リチウム電池の定期的な交換は不要です。もし取り替えられる場合は、お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。

症 状	ご確認ください	参 照 ページ
ごはんが かたい やわらかい	傾いた場所で水加減すると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ごはんのかたさがかわります。 銘柄、産地、保存期限(新米・古米)などにより、ごはんのやわらかさ、かたさが変わります。 予約炊飯すると、ごはんがやわらかめになります。 白米倍速で炊飯すると、ごはんがかためになります。 お米を浸水させてから炊飯するとかたさはやわらぎます。	7 — 11 8
ごはんが 変色する におう 露がつく	炊き上がったごはんを、すぐにほぐさなかったためです。 (余分な水分が残り、露がついたり、べちゃつくことがあります。) 12時間以上保温したためです。 ごはんをつぎ足し、保温したためです。 洗米が、不十分なためです。 お米や水の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。 炊きこみごはんを炊いた後は、においが残るので念入りに内なべを洗ってください。	9 12 — — —
ごはんがこげる (底にうすいキツネ色) 以上にこげが付く	内なべの底やなべセンサーに異物がついているためです。 炊きこみごはんや胚芽米を炊飯したためです。 白米を「玄米」のメニューで炊飯していませんか? 表示部のメニューを確認してください。	4 — 9
こんな表示が出たら		
U 10	内なべがセットされていますか? 専用の内なべをセットし、「取消/切」キーを押してください。	7
U 12	内なべの底やなべセンサーに異物がついていませんか? 異物を取り除き、「取消/切」キーを押してください。 水の量が多くありませんか? 「取消/切」キーを押してください。次に炊飯するときは、水加減を少なめにしてください。	4 7
U 14	96時間以上の保温をしていますか? 「取消/切」キーを押してください。 「保温」を続けてお使いのときは、一度「炊飯/スタート」キーを押し、再度「取消/切」キーを押したあと、保温をスタートしてください。	9
U 17	電源から出る雑音の影響を受けています。 「取消/切」キーを押し、別のコンセントをお使いください。 炊飯できないときは、販売店にご連絡ください。	—
U 18	連続して炊飯していませんか? 「取消/切」キーを押してください。 炊飯後は、1時間以上時間をあけて、次の炊飯や予約をしてください。	—
H01~H06	お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。	—

## お知らせ

「炊飯」「取消/切」キーの上の凸部( )は目の不自由な方々に対して配慮してあります。  
誤って、内なべを入れないで水や米を本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。  
電源プラグを抜き差しするときに、電源プラグの先端にパチパチと火花が飛ぶことがありますが、これはIH(誘導加熱)方式固有のもので、故障ではありません。

困ったとき

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は...  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の  
「修理ご相談窓口」へ！  
その他のお問い合わせは、  
「お客様ご相談センター」へ！

保証書（別添付）

必ず、お買い上げの販売店からお買い  
上げ日・販売店名などの記入をお確か  
めのうえ受け取り、よくお読みのあと、  
保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

16～17ページに従ってご確認のあと、  
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、  
お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの  
販売店が修理をさせていただきます  
ので、恐れ入りますが、製品に保証書  
を添えてご持参ください。  
保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる商品について  
は、ご希望により有料で修理させて  
いただきます。ただし、補修用性能  
部品の最低保有期間は、製造打ち切り  
後6年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機  
能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料  
などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理  
および部品交換・調整・修理  
完了時の点検などの作業に  
かかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品  
および補助材料代です。

**出張料** は、製品のある場所へ技術者  
を派遣する場合の費用です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな갑니다。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話  **0120-878-365**  
フリーダイヤル

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**  
フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな갑니다。
- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西栢楼589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
中部地区		九州地区	
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹貫7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	愛媛	松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530		
沖縄地区			
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902


# 仕様

品 番		SR-S05A
電 源		交流 100V 50 / 60Hz
消費電力 (約)	炊 飯 時	650W
	保 温 時	350W (25W <sup>-1</sup> )
炊飯容量 ( )内は 1回に炊ける お米のカップ数	白米(倍速)	0.09L ~ 0.54L (0.5 ~ 3カップ)
	胚芽精米	0.09L ~ 0.54L (0.5 ~ 3)
	炊きこみ	0.18L ~ 0.36L (1 ~ 2)
	炊きおこわ	0.18L ~ 0.36L (1 ~ 2)
	全 が ゆ	0.09L ~ 0.18L (0.5 ~ 1)
	五 分 が ゆ	0.09L (0.5)
玄 米		0.09L ~ 0.36L (0.5 ~ 2)
コードの長さ		1.0m
質 量 (約)		2.9kg
大 き さ (約)	幅	22.0cm
	奥 行	25.5cm
	高 さ	17.5cm (36.0cm <sup>-2</sup> )

( 1 )は、安定時平均保温消費電力です。(室温 20 の場合)

( 2 )は、ふたを開けたときの高さです。

電源が“ 切 ”の状態での消費電力は、約 1.2W です。(電源プラグを接続した状態)

愛情点検	長年ご使用の IH ジャー炊飯器の点検を！		
	このような 症状は ありませんか	<p>ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙がでたり、焦げくさい臭いがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 その他の異常や故障がある。</p>	<p>このような症状のときは、使用を中止し、故障 や事故の防止のため、 必ず販売店に点検を 依頼してください。</p>

## 便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店 名	☎( )
品 名 ・ 品 番		お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎( )

## 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号